

Jak odpowietrzyć grzejnik- instrukcja krok po kroku!



Przygotowanie:

Przygotuj narzędzia:

- klucz do odpowietrzania (lub śrubokręt)
- naczynie (miseczkę lub kubek) do zebrania wody i szmatkę, którą położysz pod zawór, aby zabezpieczyć podłogę i ścianę.

Zakręć głowicę termostatyczną grzejnika, którą chcesz odpowietrzyć. Ustaw ją w pozycji zamkniętej, aby zatrzymać obieg wody w grzejniku.

Lokalizacja zaworu:

Zawór odpowietrzający na grzejniku zazwyczaj znajduje się na bocznej lub górnej krawędzi grzejnika, po przeciwnej stronie głowicy termostatycznej.

Otwieranie zaworu:

Podstaw naczynie pod zawór i powoli, delikatnie za pomocą specjalnego klucza lub śrubokręta wkręć klucz w odpowietrznik do odpowietrzania. Otwórz zawór odpowietrzający przekręcając zawór w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) aż usłyszysz syczący dźwięk uchodzącego powietrza.

Oczekiwanie na wodę:

Poczekaj, aż przestanie uchodzić powietrze, a z zaworu zacznie wypływać równomierny, stały strumień wody. Następnie zakręć zawór w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Zakończenie i sprawdzenie:

Wytrzyj grzejnik i otoczenie. Włącz ogrzewanie odkręcając głowicę termostatyczną. Sprawdź, czy grzejnik nagrzewa się równomiernie 😊.